

# 計蒙

## GM-A03B

### 多彩自定義高解析電競滑鼠 使用說明



#### 系統與硬體需求

1. 您需要一部擁有USB連接孔的個人電腦。
2. 支援作業系統為Windows XP或以上版本。
3. 30MB以上的硬碟空間安裝驅動程式。
4. 網際網路連線功能用以下載產品安裝程式。

#### 軟體下載與安裝方式

1. 進入CHAOS官網產品頁點擊下載驅動。  
[www.chaos-gamer.com](http://www.chaos-gamer.com)
2. 下載完成後點擊解壓縮主程式並依螢幕指示完成安裝。
3. 接上滑鼠後依畫面功能調整您的客製化設定。

#### 日常保養與清潔

清潔滑鼠 建議您可使用 70% 異丙醇與混合30% 純水。  
酒精易造成抗指紋塗層受損，不建議使用。

#### 按鍵說明



1. 滑鼠左鍵
2. 滑鼠右鍵
3. 滑鼠滾輪與中鍵
4. 燈效切換鍵
5. DPI切換鍵
6. 側鍵 (上一頁)
7. 側鍵 (下一頁)

**CHAOS**  
SEAMLESS EXPERIENCE

設備名稱：計蒙 多彩自定義高解析電競滑鼠		型號(型式)：CA-GM-A03B				
Equipment name : Ji Meng colorful customizable high-resolution gaming mouse		Type designation (Type) : CA-GM-A03B				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
積體電路	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

委製商：玩物上智股份有限公司  
地址：基隆市暖暖區源遠路76-1號  
網址：[www.chaos-gamer.com](http://www.chaos-gamer.com)  
電話：02-2458-6699  
郵件：[support@chaos-gamer.com](mailto:support@chaos-gamer.com)  
原產地：中國 保固期限：一年